

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/podnózek-przedni-niewibrujący-junama-tako-zestaw-serwisowy-p-79063.html>



JUNAMA Podnózek przedni z widełkami, CZARNY

Cena	239,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Kod producenta	Podnózek czarny Diamond
Producent	Junama
EAN (GTIN)	7018795299694
Marka	Junama
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3 kg
Wysokość produktu	20 cm
Kolor	czarny, Odcienie szarości i srebra
Kod producenta	Podnózek czarny Diamond
Rodzaj	Inny
Model	Diamond
Szerokość produktu	45 cm
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Podnózek Przedni z Widelcami JUNAMA / TAKO

Kompletny zestaw serwisowy nowej generacji

Koniec z wibrującymi kółkami!

Prezentujemy kompletny podnózek przedni wyposażony w ****widełki nowego typu****. Zostały one zaprojektowane tak, aby do minimum ograniczyć irytujące drgania i wibracje kółek podczas jazdy (tzw. "telepanie" kółek przy pozycji obrotowej 360°).

Jest to idealne rozwiązanie serwisowe dla wózków ****Junama oraz Tako****, pozwalające na odświeżenie stelaża i znaczną poprawę komfortu prowadzenia wózka.



Co otrzymujesz w zestawie?

- 1x Nowoczesny podnóżek przedni
- 2x Widełki kół (typ niewibrujący)
- 2x Osie do kół
- 4x Nity skręcane (ułatwiające montaż bez nitownicy)

**Uwaga: Same koła należy przełożyć ze starego podnóżka.*

Wymiary wewnętrzne

Miejsce wsunięcia nogi stelaża



Wymiary zewnętrzne

Profil zakończenia konstrukcji

Instrukcja wymiany krok po kroku

1. Rozwierać 4 nity mocujące (od wewnętrznej strony stelaża).
2. Wybij stare nity na zewnątrz i wysuń stary podnózek w dół.
3. Nasunąć nowy podnózek na rurki stelaża.
4. Zabezpieczyć konstrukcję dołączonymi ****nitami skręcanymi****.
5. Przełożyć koła do nowych widelców i wepnij widełki w gniazda (usłyszysz "click").

Efekt końcowy po montażu:





Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

▣ Złota Porada Serwisowa Urwis

Podczas wysuwania starego podnóżka rurki stelaża mogą być mocno osadzone. Użyj gumowego młotka lub zwykłego młotka przez drewniany klocek, aby delikatnie poluzować element. Przed nasunięciem nowego podnóżka warto przetrzeć końcówki rurek drobnym papierem ściernym i odtłuścić je – ułatwi to montaż i zapewni idealne pasowanie.

© Urwis.com.pl – Autoryzowany serwis i części JUNAMA / TAKO