

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/tako-zaczepy-wpięcie-zapięcie-gondoli-papugi-2szt-acoustic-ballila-lungo-p-17537.html>



TAKO Zaczepy, wpięcie, zapięcie gondoli, PAPUGI (2szt) Acoustic, Ballila, Lungo

Cena	59,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Producent	TAKO
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Zaczepy Gondoli i Spacerówki TAKO - tzw. "Papugi"

Kompletny zestaw naprawczy (Prawy + Lewy) + Nity Skręcane

Niezbędny element stabilnego wpięcia

Oryginalny zestaw blokad (zaczepów) przeznaczony do montażu w stelażu wózków marki ****TAKO****. Elementy te odpowiadają za bezpieczne i stabilne wpięcie gondoli lub siedziska spacerowego w ramę wózka. Ze względu na swój charakterystyczny kształt, przez serwisantów nazywane są "papugami". Oferowany komplet pozwala na pełną regenerację mechanizmu wpięcia po obu stronach wózka.

- **Pełna kompatybilność:** Modele Acoustic, Ballila, Lungo oraz inne o tym systemie.
- **Kompletny zestaw:** Kupujesz parę (strona lewa i prawa).
- **Zestaw montażowy:** W komplecie otrzymujesz nity skręcane ułatwiające instalację.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

ZASTOSOWANIE **Gondola / Spacerówka**

ILOŚĆ W ZESTAWIE **2 sztuki (Para)**

KOLOR **Czarny**

MONTAŻ **Nity skręcane (w zestawie)**

☐☐ Jak wymienić blokady? (Instrukcja)

Wymiana nie wymaga specjalistycznych narzędzi serwisowych, wystarczy standardowa wiertarka i śrubokręt:

1. **Demontaż:** Rozwierać stare nity mocujące zużyte blokady w stelażu wózka.
2. **Czyszczenie:** Usunąć resztki starych elementów i oczyścić otwory montażowe.
3. **Instalacja:** Przyłożyć nowe zaczepy (zwrócić uwagę na stronę prawą/lewą).
4. **Mocowanie:** Zamiast tradycyjnych nitów, użyć dołączonych do zestawu **nitów skręcanych**. Pozwalają one na mocne i stabilne osadzenie zaczepów bez użycia nitownicy.



☐ **Porada Urwisa:** Przed dokręceniem nitów skręcanych warto sprawdzić, czy zaczep idealnie dolega do ramy. Prawidłowo zamontowane "papugi" powinny pracować bez oporów, a gondola po wpięciu nie powinna wykazywać nadmiernych luzów.

© Urwis.com.pl - Części zamienne i profesjonalny serwis wózków TAKO