


Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/nakretka-do-uchwytu-budki-w-wozkach-dziecięcych-do-grzechotki-z-zębatką-fi-5mm-70381-p-90609.html>



## Nakrętka do uchwytu budki w wózkach dziecięcych (do grzechotki z zębatką) fi 5mm (70381)

Cena	<b>9,99 zł</b>
Dostępność	<b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b>
Czas wysyłki	<b>24-48 godzin</b>
Producent	<b>TAKO</b>
GPSR	<b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b>

### Opis produktu


## Nakrętka Mechanizmu Budki (fi 5mm)

Fabryczny element regulacji przeskokowej

### Niezbędny element Twojej budki

Oryginalna nakrętka stosowana w fabrycznym montażu mechanizmów przeskokowych (tzw. grzechotek z zębatką). Jest to kluczowy komponent pozwalający na stabilne przykręcenie budki do stelaża wózka oraz jej płynną regulację.

Dzięki precyzyjnemu wykonaniu, nakrętka idealnie współpracuje z mechanizmami regulacyjnymi, zapobiegając samoczynnemu opadaniu budki podczas spaceru.



ŚREDNICA GWINTU **5 mm**

ZASTOSOWANIE **Grzechotka / Zębatka**

KOMPATYBILNOŚĆ **TAKO, ROAN i inne**

ILOŚĆ **1 sztuka**

**Szczegóły konstrukcyjne**



**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

---

## ▣ Złota Porada Urwis

Jeśli budka w Twoim wózku stała się "luźna" i często opada, najpierw sprawdź, czy nakrętka nie uległa poluzowaniu. Przykręcaj ją z wyczuciem – zbyt mocne dociśnięcie może utrudnić przeskakowanie ząbków grzechotki, natomiast zbyt lekkie spowoduje brak stabilności. Warto mieć jedną zapasową sztukę w organizerze wózka, gdyż jest to element, który z czasem może się zgubić przy częstym demontażu budki do prania.

© Urwis.com.pl – Części serwisowe do wózków TAKO, ROAN i innych