

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/szelki-bezpieczenstwa-do-wozka-i-krzeselka-uniwersalne-5-pkt-p-94434.html>



Szelki bezpieczeństwa do wózka i krzeselka - uniwersalne, 5-pkt

Cena	79,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	uniwersalne-krzeselko-NEXT
Kod producenta	uniwersalne-krzeselko-NEXT
Producent	PPUH ROAN S.C.
Wzór dominujący	bez wzoru
Kolor	czarny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Marka	Roan
Kod producenta	uniwersalne-krzeselko-NEXT
EAN (GTIN)	5902047716119

Opis produktu

Szelki 5-Punktowe Uniwersalne

Gwarancja bezpieczeństwa w wózku i krzeselku do karmienia

[5-punktowe zapięcie](#) [Do krzesłek i wózków](#) [Pełna regulacja](#)

Komfort i spokój rodzica

Uniwersalne szelki 5-punktowe to niezbędny element wyposażenia każdego wózka i krzeselka do karmienia. Zostały stworzone z myślą o dzieciach, które potrzebują stabilnej pozycji podczas spacerów oraz posiłków.

Dzięki ****płynnej regulacji pasów****, zestaw "rośnie" wraz z Twoim dzieckiem, zapewniając mu idealne dopasowanie bez względu na porę roku czy grubość ubrania. Wytrzymała klamra centralna uniemożliwia maluchowi samodzielne wypięcie się, dając Ci pewność pełnej ochrony.



Parametry i cechy produktu:

- ☐ **Kolor:** Czarny (uniwersalny)
- ☐ **Szerokość paska:** 23 mm
- ☐ **Szerokość klamerki:** 34 mm
- ☐ **Zestaw zawiera:** Szelki z klamrą + miękkie nakładki ochronne
- ☐ **Zastosowanie:** Produkt fabryczny w spacerówkach marki ROAN

Szczegóły wykonania i wymiary:

Klamra bezpieczeństwa



System regulacji długości



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



Szerokość klamry centralnej



Szerokość taśmy pasów



Końcówki montażowe



Miękkie otuliny na ramiona



□ Złota Porada Urwis

Podczas montażu szelek w krzeselku do karmienia, zwróć uwagę, aby pasy ramienne wychodziły nieco powyżej linii ramion dziecka – zapobiegnie to ich zsuwaniu się. Jeśli używasz szelek w wózku spacerowym, pamiętaj o regularnym czyszczeniu klamry. Okruchy jedzenia lub piasek mogą dostać się do mechanizmu, utrudniając wpięcie. Wystarczy raz na jakiś czas przedmuchać klamrę lub przemyć ją wilgotną szmatką, by służyła bezawaryjnie przez lata.

© Urwis.com.pl – Autoryzowany serwis i części zamienne do wózków ROAN