

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/szelki-czarne-do-spacerowki-tako-junama-pasy-do-wozka-klamra-romb-5-pkt-p-90729.html>



## Szelki CZARNE do spacerówki Tako, JUNAMA, pasy do wózka, klamra romb, 5-pkt

Cena	<b>69,00 zł</b>
Dostępność	<b>Realizacja 3-5 dni roboczych</b>
Kod producenta	<b>szelki czarne romb</b>
Producent	<b>Junama</b>
Marka	<b>TAKO</b>
GPSR	<b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b>

### Opis produktu

## Szelki 5-Punktowe Tako / Junama

Oryginalny komplet z klamrą typu Romb – Kolor Czarny

### Kompletny system zabezpieczający

Oryginalne 5-punktowe szelki bezpieczeństwa, montowane fabrycznie w wózkach marek **\*\*Tako\*\*** oraz **\*\*Junama\*\***. Dzięki uniwersalnej konstrukcji klamry typu "romb", zestaw idealnie nadaje się jako zamiennik do większości spacerówek dostępnych na rynku. Wykonane z mocnej, czarnej taśmy poliestrowej, odpornej na zabrudzenia i przetarcia.

- **Pełne bezpieczeństwo:** 5 punktów podparcia (ramiona, biodra, krok).
- **Uniwersalność:** Pasują do modeli różnych producentów.
- **Trwałość:** Solidna klamra centralna z blokadą "child-proof".



**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

---

SZEROKOŚĆ TAŚMY **23-25 mm**

---

PAS NARAMIENNY (MAX) **48 cm (480 mm)**

---

PAS BIODROWY (MAX) **30 cm (300 mm)**

---

PAS KROKOWY (MAX) **22 cm (220 mm)**

---

## ☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis - Jak zamontować pasy?**

Zawsze zalecamy wymianę **całego kompletu** pasów wraz z taśmą krokową, aby zapewnić pełną kompatybilność z klamrą. Jeśli w Twoim wózku pasy biodrowe są wszyte na stałe w tapicerkę, wykonaj następujące kroki:

1. Odetnij stare, zużyte szelki przy samej tapicerce.
2. Wykonaj nacięcie w tapicerce (szerokość ok. 2,5 cm) obok oryginalnego miejsca wszycia.
3. **Ważne:** Zabezpiecz krawędzie otworu nicią (obszyj je), aby materiał się nie strzępił.
4. Przełóż nowy pasek biodrowy wraz z klamerką blokującą przez otwór.
5. Przełóż klamerkę przez specjalny otwór w "grzebieniu" regulacji oparcia (pod tapicerką).

**Efekt:** Tak zamocowane pasy są zakotwiczone bezpośrednio na konstrukcji wózka, co czyni je znacznie stabilniejszymi i bezpieczniejszymi.



© Urwis.com.pl - Oryginalne części zamienne Tako / Junama