

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/wzmocniona-regulacja-raczki-wozka-owal-30x20-komplet-nity-p-89511.html>



## Regulacja rączki do wózka, łamaniec owal-owal 30x20 / 30x20, Łam.A serce (68-898)

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cena           | <b>65,00 zł</b>                                                             |
| Dostępność     | <b>Na magazynie - wysyłka<br/>24/48h</b>                                    |
| Kod producenta | <b>Łamaniec A owal-owal<br/>30x20/30x20 / (68-898)</b>                      |
| Producent      | <b>TAKO</b>                                                                 |
| GPSR           | <b>Produkt wprowadzony do<br/>obrotu na terenie UE przed<br/>13.12.2024</b> |

### Opis produktu

## Wzmocniona Regulacja Rączki (Łamaniec)

Profil Owal-Owal 30x20 mm | Kod: 68-898

### Bezpieczeństwo i Wytrzymałość

Zestaw naprawczy rączki wózka (tzw. łamaniec) o profilu owalnym. Model ten został **dodatkowo wzmocniony stalowymi płaskownikami** od wewnętrznej strony, co znacząco zwiększa odporność mechanizmu na pęknięcia i zużycie podczas podbijania wózka.

- **Zestaw:** Komplet 2 sztuki (Lewa + Prawa).
- **Montaż:** 4 nity skręcane w zestawie (nie wymaga nitownicy).
- **Profil:** Owalny 30x20 mm z obu stron.

**Cena za pełny komplet montażowy.**



#### SZCZEGÓŁY BUDOWY WEWNĘTRZNEJ



#### **Dlaczego warto wybrać wersję wzmocnioną?**

Większość standardowych regulacji wykonana jest wyłącznie z tworzywa. Nasz produkt posiada zatopione **stalowe płaskowniki**, które stabilizują konstrukcję i chronią ją przed najczęstszymi uszkodzeniami mechanicznymi.

#### **DOKŁADNE PARAMETRY TECHNICZNE**



**Długość całkowita i osiowanie**



**Profil owalny: 30 mm x 20 mm**

**SZYBKI MONTAŻ DIY**



#### Jak wymienić regulację?

1. Rozwierać nity mocujące starą regulację.
2. Wysuń rączkę oraz pozostałości starego elementu ze stelaża.
3. Nasuń nowe regulacje na rurki (pamiętaj o dopasowaniu strony lewej/prawej).
4. Skręć wszystko za pomocą **dołączonych nitów skrećanych**. Wystarczy zwykły śrubokręt!

Industrial Service - Specjalistyczne części zamienne do wózków. Gwarantujemy najwyższą jakość i wsparcie techniczne.



**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

---