

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/zebatka-hamulcowa-typ-b2-60-69-35mm-cienkie-zeby-p-18571.html>



Zębatka Hamulcowa Typ B2 (60-69/35mm) Cienkie Zęby

Cena	5,99 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	TAKO
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Zębatka Hamulcowa Typ B2 (60-69/35 mm)

Wersja "Cienkie Zęby" | Precyzyjna blokada | System nabijany

Płynne i pewne hamowanie

Wzmocniona **zębatka hamulcowa Typ B2** to kluczowy element zamienny dla kół tylnych wózków dziecięcych. Model ten posiada gęsty układ **cienkich zębów**, co pozwala na szybsze zaskoczenie hamulca i mniejsze luzy po zablokowaniu kół. Zębatka jest wyposażona w kołnierz (szerokość zewnętrzna 69 mm przechodząca w 60 mm korpusu), co zapewnia doskonałe osadzenie w piastach o średnicy montażowej ok. 35 mm.

- **Gęste uzębienie:** Precyzyjna współpraca z bolcem hamulcowym.
- **Uniwersalna piasta:** Pasuje na mocowania wieloramienne o specyficznym profilu.
- **Trwałość:** Wykonana z odpornego na pęknięcia tworzywa technicznego.



Dobierz odpowiedni rozmiar

Prawidłowe działanie hamulca zależy od milimetrowej dokładności. Przed zakupem zmierz starą zębatkę lub gniazdo w feldze. Model B2 jest dedykowany do piast o średnicy 35 mm. Jeśli Twoja stara zębatka ma rzadsze (grubsze) zęby, sprawdź model z serii A. Poprawnie dobrana część powinna sztywno przylegać do koła, eliminując ryzyko "przeskakiwania" hamulca.



Specyfikacja Techniczna

MODEL **Typ B2**

ŚREDNICA (KOINIERZ/ZĘBY) **69 / 60 mm**

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA **35 mm**

TYP ZĘB&OACUTE;W **Cienkie / Gęste**

ILOŚĆ **1 sztuka**

Weryfikacja wymiarów suwmiarką:



☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Jak uniknąć uszkodzenia zębátky przy montażu?

- **Zmiękczyć tworzywo:** Przed nabiciem zębátky na piastę, zanurz ją w gorącej wodzie (ok. 90-100°C) na około minutę.



Plastik stanie się bardziej sprężysty, co ułatwi montaż na wcisk i zapobiegnie pęknięciom konstrukcji.

- **Zasada osiowości:** Przy nabijaniu (najlepiej przez kawałek drewna lub gumowym młotkiem) pilnuj, aby zębátka wchodziła prostopadłe do osi koła. Skrzywienie elementu spowoduje tarcie o mechanizm hamulca.
- **Wymiana parami:** Zawsze zalecamy wymianę zębatek na obu kołach tylnej osi. Zapewnia to identyczną czułość hamulca po obu stronach i zapobiega ściągnięciu wózka przy blokowaniu.

Urwis.com.pl – Części zamienne do Twojego wózka. Naprawiaj zamiast wyrzucać!