

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/nit-do-wozka-skręcany-25-35mm5mm-do-mocowania-stelaza-zastępuje-standardowe-nity-grubość-5mm-dł25-35mm-p-20058.html>



NIT do wózka skręcany (25-35mm/5mm), do mocowania stelaża. Zastępuje standardowe nity (grubość 5mm, dł.25-35mm)

Cena	2,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	PPUH ROAN S.C.
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

NIT Skręcany do Wózków Dziecięcych


Uniwersalny zamiennik nitów stałych – Rozmiar 25-35mm / 5mm

Napraw swój wózek samodzielnie

Nit skręcany to rewolucyjne rozwiązanie serwisowe, które pozwala na błyskawiczną naprawę stelaża wózka bez użycia specjalistycznych prasek czy nitownic. Idealnie zastępuje standardowe nity stalowe o grubości 5mm.

Gdzie go zastosujesz?

Najczęściej wykorzystywany do mocowania regulacji rączek, podnóżków, zawiasów składania oraz elementów konstrukcyjnych stelaża.



ŚREDNICA NITA (TUBY) **5 mm**

DLUGOŚĆ TUBY (L1) **25 mm (2,5 cm)**

DLUGOŚĆ ŚRUBY (L2) **14,5 mm**

ZAKRES SKRĘCANIA **25 - 35 mm**

Dlaczego nit skręcany jest lepszy od tradycyjnego?

- **Możliwość demontażu:** W każdej chwili możesz go odkręcić, aby wymienić zużytą część (np. przegub rączki).
- **Regulacja docisku:** Pozwala na dokręcenie poluzowanych elementów stelaża, eliminując luz i "rozchwianie" wózka.
- **Łatwy montaż:** Wymaga jedynie dwóch śrubokrętów lub kluczy imbusowych (zależnie od nacięcia).
- **Możliwość skrócenia:** Jeśli potrzebujesz skręcić cieńszy element (poniżej 25mm), wystarczy skrócić dłuższą tubę piłką do metalu.

Przykłady wykorzystania w serwisie:



Naprawa regulacji rączki



Mocowanie zawiasu stelaża



Montaż regulacji podnóżka



Budowa dwuczęściowa

Jak usunąć stary nit stalowy?

Zanim zamontujesz nit skręcany, musisz bezpiecznie usunąć stary, uszkodzony element. Zobacz nasz krótki poradnik wideo:

☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Jeśli używasz nita skręcane w miejscu, które mocno pracuje (np. główny zawias stelaża), warto użyć kropli **kleju do gwintów** (niebieskiego) na gwint śrubki przed skręceniem. Zapobiegnie to samoistnemu odkręcaniu się nita pod wpływem wibracji podczas jazdy po nierównościach, a jednocześnie pozwoli na jego odkręcenie w przyszłości przy użyciu narzędzi.

© Urwis.com.pl - Profesjonalne części serwisowe do wózków dziecięcych