

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/wzmocniona-regulacja-oparcia-spacerowki-tako-riko-grzebien-p-12670.html>



## Regulacja oparcia CZARNA, w spacerówce TAKO, RIKO [wzmocniona] komplet (2szt), grzebień

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cena         | <b>59,00 zł</b>                                                     |
| Dostępność   | <b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b>                                |
| Czas wysyłki | <b>24-48 godzin</b>                                                 |
| Producent    | <b>TAKO</b>                                                         |
| GPSR         | <b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b> |

### Opis produktu

## Wzmocniona Regulacja Oparcia TAKO / RIKO

Zestaw Naprawczy z Elementami Montażowymi

☐ Wzmocnienie stalową blachą

☐ Śruby i nakrętki w zestawie

⚙ 4 pozycje ustawienia

### Przywróć funkcjonalność swojej spacerówki

Pękający "grzebień" regulacji oparcia to najsłabszy punkt wielu stelaży. Prezentujemy **\*\*wzmocnioną wersję regulacji\*\***, która dzięki dodatkowej wkładce z blachy stalowej jest wielokrotnie bardziej wytrzymała od standardowych, w pełni plastikowych zamienników.

Pasuje do spacerówek firm **\*\*TAKO, RIKO\*\*** oraz wielu innych producentów wykorzystujących ten popularny mechanizm ząbkowy.



## ☐☐ Gotowy do montażu od razu!

Wiemy, że znalezienie odpowiednich śrub po rozwierceniu nitów bywa trudne. Dlatego **\*\*razem z regulacją otrzymasz od nas kompletny zestaw montażowy\*\***:

- **Śruby montażowe**
- **Nakrętki samokontrujące (nie odkręcają się podczas jazdy)**
- **Dystanse zapewniające odpowiedni luz mechanizmu**

## Parametry techniczne:

- ☐☐ **Długość zewnętrzna:** 95 mm
- ☐☐ **Wysokość zewnętrzna:** 72 mm
- • **Kolor:** Czarny
- ☐☐ **Komplet:** 2 sztuki (Strona Lewa + Prawa)



### Miejsce zamocowania w spacerówce:

Widok od zewnątrz



Widok od wewnątrz





### **Zobacz jak to działa:**

#### **□ Złota Porada Urwis**

Podczas wymiany, po rozwierceniu starych nitów, dokładnie oczyścić stelaż z opiłków metalu. Przy montażu nowej regulacji za pomocą naszych śrub, nie dokręcaj nakrętek "do oporu". Nakrętki są samokontrujące, więc nie spadną, a pozostawienie minimalnego luzu sprawi, że mechanizm oparcia będzie pracował płynnie i nie będzie się zacinał przy zmianie pozycji. Pamiętaj, aby zawsze wymieniać obie strony jednocześnie, by oparcie rozkładało się równomiernie!

© Urwis.com.pl - Autoryzowany serwis i wzmocnione części do wózków dziecięcych